

RADIO INSTRUCTIONS / RZ500, RZ1000, RZ1200, RZ1500, SUMMIT CABIN

Button 1. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la radio, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez le son que la radio est ouverte.

Une fois la radio ouverte, vous devez appuyer rapidement de nouveau sur le bouton #1 pour scanner et mémoriser les stations de radio disponibles dans votre secteur. Cette opération de scan peut prendre 1 à 2 minutes. La première station sera lue automatiquement une fois la recherche terminée.

Appuyez longuement sur le bouton #1 pour fermer la radio.

Button 1. Press this button to open the radio, press until you hear the sound that the radio is open.

Once the radio is open, you must press the button #1 again quickly to scan and store available radio stations in your area. This scan operation may take 1 to 2 minutes. It will play the first channel automatically after finish searching.

Long press button #1 to turn off the radio.

Button 2. SANS FONCTION – NE PAS TOUCHER OU UTILISER CE BOUTON

Button 2. NO FONCTION - DO NOT TOUCH OR USE THIS BUTTON

Button 3. Appuyez brièvement pour passer à la prochaine station de radio mémorisée. Appuyez longuement sur le bouton pour augmenter le volume.

Button 3. Press quickly to go to the next stored radio station. Hold the button to increase the volume.

Button 4. Appuyez brièvement pour passer à la prochaine station de radio mémorisée. Appuyez longuement sur le bouton pour diminuer le volume.

Button 4. Short press to switch to next frequency channel. Hold the button to decrease volume.

